

[ダイキン]		[三菱重工]		[サンヨー]		[三菱電機]	
表示	エラー内容	表示	エラー内容	表示	エラー内容	表示	エラー内容
A1	室内P板ASSY不良	E1	リモコン接続線接続不良	E01	リモコン シリアル信号受信不良	E0	リモコン通信・受信異常(親・子)設定
A3	ドレン水位異常	E5	室内外接続線不良発生	E02	リモコン シリアル信号送信不良	E3	リモコン通信・受信異常
A6	室内ファン電動機・過負荷・ロック	E6	室内熱交サーミスタ不良	E03	集中制御からシリアル信号受信不良	E4	リモコン通信・受信異常
A7	風向調整電動機ロック	E7	室内吸込サーミスタ不良	E08	室内ユニット アドレスの重複	E5	リモコン通信・受信異常
AA	結露防止ヒーター系異常	E8	室内熱交サーミスタ不良	E09	リモコン設定の重複	E6	内外通信・送信異常
AF	空気清浄機系異常又は汚れ	E9	ドレンポンプ・フロート作動不良	E10	シリアル信号送信不良	E7	内外通信・送信異常
AJ	能力設定不良	E10		E11	シリアル信号受信不良	E8	室内外接続線不良発生
C3	ドレン水位センサー系異常	E14	親・子機間のリモコン配線不良	E04	シリアル信号受信不良	E9	内外通信・送信異常
C4	熱交温度センサー系異常	E16	ファンモータ不良又は制御基板異常	E05	シリアル信号送信不良	EA	内外接続線誤配線(テレコ・はずれ)
C9	吸込温度センサー系異常	E28	リモコンサーミスタ断線	E06	シリアル信号受信不良(台数確認不良)	Eb	室内外接続線不良発生
GE	ふく射センサー系異常	E34	室外機基板不良・電源T相欠相	E07	シリアル信号送信不良	EE	内外機組合せ異常
GJ	リモコン空気センサー系異常	E35	室外熱交温度異常・サーミスタ不良	E17		EF	未定義エラー(集中管理リモコン)
E0	保護装置作動(外)	E36	吐出管温度異常・サーミスタ不良	E18	シリアル通信異常・誤設定	Ed	M-NETアダプタ間通信異常(外れ)
E1	室外機P板ASSY不良	E37	外機熱交サーミスタ不良	E31		F1	(外)逆相検地・電源と内外接続テレコ
E3	高圧圧力異常(外)	E38	外温サーミスタ不良又は断線	L01	室内ユニットグループ設定異常	F2	(外)欠相検地(T相が欠相)
E4	低圧圧力異常(外)	E39	サーミスタ入力回路不良	L02		F3	(外)コネクタ63Hオープン(外れ)
E9	電子膨張弁異常(外)	E41	パワトラ過熱	L03	グループ制御の親機重複	F5	(外)コネクタ63Lオープン(外れ)
F3	吐出管温度異常(外)	E42	圧縮機過電流異常	P09	天井パネル接続不良	F9	(外)コネクタの外れ・ゆるみ
H3	高圧圧カスイッチ不良(外)	E59	圧縮機起動異常	P01	送風機保護サーモ	F7	(外)基盤不良
H9	低圧圧カスイッチ不良(外)	E60	(室外基板)圧縮機ローターロック異常	P10	フロートスイッチ	F8	(外)基盤不良
J3	外気温度センサー系異常(外)	E3	伝送不良(室内一室外ユニット間)	P03	室外機 吐出温度異常	P1	吸込温度センサー系異常
J5	吐出管温度センサー系異常(外)			P19	四方弁ロック異常	P2	配管(液管)センサー異常
J6	吸込温度センサー系異常(外)			P22	室外機ファン異常	P4	ドレン水位センサー系異常
L4	放熱フィン温度上昇			P29	圧縮機インバータ異常	P5	ドレンポンプ・フロート作動不良
L5	瞬時過電流			F01	室内コイル温度センサE1	P6	凍結保護(冷房)・過昇保護(暖房)
L8	電子サーマル			F02	室内コイル温度センサE2	P8	配管温度異常
L9	ストール防止			F03	室内コイル温度センサE3	P9	配管センサー異常
LA	パワトラ異常			F10	室内吸込温度センサ異常	U1	高圧圧力異常(63H)作動
P1	欠相			F11	室内吹出温度センサ異常	U2	吐出管温度異常
P4	放熱フィン温度センサー異常					U7	吐出サーミスタの外れ・他
PJ	能力設定不良			F29	室内メモリ(EEPROM)異常	UE	高圧圧力異常(63H)作動
U0	吸込管温度異常			F31	サーミスタオープン・ショート(室外機)	UL	低圧圧力異常(63L)作動
U1	逆相					Ud	過負荷運転保護/送風機異常
U2	電源電圧異常			H07	圧縮機オイルなし	U6	圧縮機過電流異常
U4	伝送不良(室内一室外ユニット間)				L01~L13	UC	圧縮機自己保護作動
U5	伝送不良(室内一リモコンユニット間)				アドレス設定異常	UF	圧縮機過電流(ロック)
UA	現地設定不良				G01~C31	UH	(外)誤配線・基板設定不良
UF	誤配線				集中管理アドレス他異常	U3	(外)
						U4	(外)
						U5	(外)吸込・吐出温度異常

[松下]		[日立]		[]		[]	
表示	エラー内容	表示	エラー内容	表示		表示	
E15	ドレン水位異常・フロートsw異常						
E16	ルーバーsw異常						
E17	オプション異常						
E19	冷媒切替ユニット異常・又は断線						
E20	室内センサー異常						
E21	配管温度センサー(1)異常						
E22	配管温度センサー(2)異常						
E25	室内機アドレス重複						
E26	リモコン伝送エラー						
	リモコンコード異常(断線)						
E27	室内外機伝送エラー接続異常						
	E30~E39 室外機異常						
	E40~E49 室外機異常						
	* 室外機電気回路エラーを参照。						