

コード	内 容	処理方法 (改善しない場合は点検・修理が必要)	不具合の考えられる部品等
02	60分連続燃焼	給湯栓を一旦閉めて再操作	電子ユニット
03	セット不良・誤配管判定	浴槽の排水栓確認後再操作 床暖房配管確認・熱動弁100V確認	フィルタ詰り、湯はり電磁弁等 床暖房の温水配管 (クロスしていないか)、熱動弁駆動用100V線等
10	出カダウン運転 (給排気目詰まり)	運転スイッチを一旦切って再操作	給・排気通路の閉塞、熱交詰り等
11	点火不良	ガスメーター・ガス元栓確認後運転スイッチを一旦切って再操作	イグナイタ・ガス電磁弁等
12	途中失火・立ち消え	ガスメーター・ガス元栓確認後運転スイッチを一旦切って再操作	フレームロッド等
13	COセンサ作動	給気フィルタを掃除後再操作	COセンサ、電子ユニット
14	温度ヒューズ・過熱防止装置作動	運転スイッチを一旦切って再操作	残火、熱交換器の損傷、温度ヒューズコネクタ外れ等
16	出湯温度異常・コントロール不能・暖房部分凍結異常	運転スイッチを一旦切って再操作	出湯サーミスタ、ガス比例弁、暖房回路の詰り (凍結等) 等
17	漏水検知作動	電源プラグを一旦抜いて再操作	暖房回路の微小漏れ等
19	機器内12V回路ショート・リモコンケーブル地絡	ショート・修理/リモコンケーブル修理	ガス電磁弁、湯はり弁、水量サーボ等
25	風呂水流スイッチのON故障	運転スイッチを一旦切って再操作	風呂水流スイッチ等
29	中和器詰まり異常	点検修理が必要	中和器、排水チューブ等
31	サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	サーミスタの断線・短絡等
32	出湯サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	出湯サーミスタの断線・短絡等
33	缶体サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	缶体サーミスタの断線・短絡等
34	給気サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給気サーミスタの断線・短絡等
38	COセンサ故障	運転スイッチを一旦切って再操作	COセンサ断線、コネクタ外れ
43	水位センサー異常	運転スイッチを一旦切って再操作	水位センサー等
50	湯張り不良	運転スイッチを一旦切って再操作	湯はり水コング等
52	ガス比例弁異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給湯ガス比例弁の短絡等
54	暖房水補水異常	電源プラグを一旦抜いて再操作	補給水電磁弁等
61	燃焼ファン異常 (回転検知しない)	運転スイッチを一旦切って再操作	給湯ファンモーター等
63	水流スイッチ異常 (10分間 OFF のまま)	運転スイッチを一旦切って再操作	風呂ポンプ、水流スイッチ等
64	暖房ポンプ異常 (回転検知しない)	運転スイッチを一旦切って再操作	暖房ポンプ等
66	バイパスサーボ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	バイパスサーボ等
71	電子ユニット異常	運転スイッチを一旦切って再操作	電装ユニット
72	炎検出回路異常 (疑似炎)	運転スイッチを一旦切って再操作	フレームロッドの配線等
90	給・排気閉塞異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給・排気通路の閉塞、熱交詰り等
99	機能停止	点検修理が必要	給・排気通路の閉塞、熱交詰り等

 <p>2桁 3桁目 (組合機の場合)</p>		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	・故障記憶モニター表示 リモコンの「あつい」又は「▲」スイッチを押しながら「運転」スイッチを押す ※対応していない機種あり
	給湯暖房機	共通	給湯	風呂 (追焚)	暖房	端末						
	ユッコUF・ユーアール	共通	給湯	風呂				気泡				

コード	内 容	処理方法 (改善しない場合は点検・修理が必要)	不具合の考えられる部品等
U1	給湯側点火ミス	ガス元栓確認後、電源スイッチを一旦切って、再操作	ガスが来ていないか十分にきていない ガス電磁弁・フレームロッド・電子ユニット等
U2	風呂側点火ミス	浴槽排水栓をしっかりと閉めた後、電源スイッチを一旦切って、再操作	ポンプ・配管詰まり・風呂水流スイッチ・電子ユニット等
U3	風呂水流スイッチが10分間 OFF のまま	全部の給湯栓を閉めた後、電源スイッチを一旦切って、再操作	水電磁弁・ポンプ・配管詰まり等
U4	自動湯はり中に風呂水流スイッチが10分間 OFF のまま	浴槽排水栓をしっかりと閉めた後、電源スイッチを一旦切って、再操作	お風呂に排水栓をしていない・湯はり電磁弁・水流スイッチ・ポンプ等
U5	80分間水位スイッチが OFF のまま	電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作	
U6	連続燃焼タイマーアップ (80分)	電源スイッチを一旦切って、再操作	比例弁・フレームロッド・電子ユニット等
E1	給湯側失火	電源スイッチを一旦切って、再操作	
E2	風呂側失火	電源スイッチを一旦切って、再操作	ファンモーターがホールIC不良・電子ユニット
E3	給湯燃焼用ファンの回転を検知しない	電源スイッチを一旦切って、再操作	ファンモーターがホールIC不良・電子ユニット
E4	風呂燃焼用ファンの回転を検知しない	電源スイッチを一旦切って、再操作	サーミスタ・リード線・コネクタ不良等
E5	風呂サーミスタの断線、コネクタの接触不良	電源スイッチを一旦切って、再操作	システムフロートスイッチ不良等
E6	システムのフロートスイッチが10分間 ON のまま	電源スイッチを一旦切って、再操作	三方弁
E7	自動湯はり運転から自動沸き上げ運転へ切替わらない	電源スイッチを一旦切って、再操作	ケーブルショート・電子ユニットショート・コントローラ
E8	伝送エラー	ケーブルの接続を確認し、再操作	電磁弁回路・フレーム疑似電流・電子ユニット・コントローラ
E9	初期チェック不良、電子ユニット、コントローラの故障	電源スイッチを一旦切って、再操作	給水サーミスタ系統・電子ユニット
H1	給水温検知装置の異常	電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作	出湯サーミスタ系統・電子ユニット
H2	出湯温検知装置の異常	電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作	水絞り弁のトラブル・ギアードモーター
H3	水制御装置の異常	電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作	水位センサー系統・電子ユニット
H4	水位センサの異常	電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作	給湯水流スイッチ・風呂水流スイッチ
F1	給湯水流スイッチ、風呂水流スイッチの故障	電源スイッチを一旦切って、再操作	バイパスミキシング装置の異常・電子ユニット
F2	バイパスミキシング方式で熱交出湯温検知装置の異常	電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作	
L1	リモコンの運転スイッチがONしない	電源コードをコンセントから抜く、本体とリモコン型式を確認し、再操作	器具とリモコン型式が不適合 (リモコン識別機能)

●浴室暖房乾燥機

【注1】 熱源機表示のエラーコードは表示機能のある熱源機本体の電子ユニットに表示 (注2) リモコン表示は天井埋め込みワイヤードタイプのみ

本体エラー表示	熱源機表示	リモコン表示	内 容	原 因	処置 (改善しない場合は修理・点検が必要)
運転ランプ「緑」点滅	164	16	室温サーミスタハイカット作動	室温サーミスタ、電子ユニットの故障	再操作
	314	31	室温サーミスタ断線または短絡検知	サーミスタ断線・短絡、コネクタ接続不良	再操作
	324	32	湯温サーミスタ断線または短絡検知	サーミスタ断線・短絡、コネクタ接続不良	再操作
	624	62	循環ファン回転数異常	循環モーターの故障	再操作
	684	68	換気ファン回転数異常	換気モーターの故障	再操作
	704	70	電源パルス異常	電子ユニットの故障	再操作
ミストランプ「黄」点滅	164	16	ミストサーミスタハイカット異常	ミストサーミスタ、流量熱動弁、電装ユニットの故障	再操作
	174	17	ミストユニットの漏水検知	ミストユニットの給水・暖房回路の漏水	再操作
	344	34	ミストサーミスタ断線または短絡検知	サーミスタ断線・短絡、コネクタ接続不良	再操作
	434	43	漏水検知器の断線	漏水検知器の断線	再操作
	764	76	本体とミストユニット基板間の通信異常	通信ハーネスの導通異常、コネクタの接続不良、電子ユニットの故障	再操作
給水ランプ「赤」点灯	043	04	熱源機漏水	熱源機暖房循環水の漏水	熱源機の水を補給
給水ランプ「赤」点滅	964	96	熱源機異常 (湯水以外)	熱源機の故障	熱源機の修理が必要